## 타임키퍼 CVT 연동 방법





① CVT장비에서 메뉴 → 네트워크 설정 → 매니저 서버 → IP주소 입력칸에 타임키퍼를 사용할 PC IP를 입력합니다.

🛃 장비검색	및 신규등록			1 0. 000001.00 ji -					×
검색 회사 ID 2	×	<b>④</b> 장소   IP 192, 168, 1, 49	● 큰 Port	태관리용 〇 식수 80 🗌 🗆 사진;	용   권출력 [[원	사용안함	✓ 더존연동 □ 파일보관 0	더존저장 -	장비검색 장비추가
1D 2	Port 80 7000	IP 192,168,1,49 192,168,1,56	종류 얼굴 지문	Gateway	Netmask	최대연결수 16	Mac Addr/Serial FA0120F0146 00:25:C2:45:0A:89	App Version	Core Versio
3									
자비모르									>
영미국속 ☑ 프로그램 시작시 통신자동시작 삭제는 [Delete] 키를 누르세요. 더블콜릭시 장비를 설정할 수 있습니다									
회사명	종류	ID	IP	Port	위치	85	. 사진지원	통신연결	/중지 식권출
4									
<									>

- ② 장비설정에서 장비 검색 클릭
- ③ 검색이 되면 연결 가능한 리더기 표시 (CVT장비 매니저 서버에 타임키퍼를 사용할 PC IP를 반드시 입력해야 장비 검색을 했을 때 자동으로 연결 가능한 리더기가 표시 됩니다.)
  ④ 타임키퍼에 연결할 장비 선택 후 회사, 장소, ID, IP, PORT를 모두 입력
  ⑤ 장비추가 클릭하면 장비 연결 완료